



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PASO 1: PREPARACIÓN: MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Lija fina	Navaja nivel
Regla de metal opciones de adhesivos polímero adhesivo	Pegamento para azulejo
Accesorios útiles: rodillo para papel tapiz pintura de latex	Cemento de contacto
Lija fina	Compuesto para uniones (readymix) primer/sellador

PASO 2: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INICIAL

El producto está hecho para instalarse sobre superficies relativamente lisas. La superficie debe estar limpia, seca y libre de material suelto. Todos los agujeros y daños que podrían interferir con la instalación deben ser reparados antes de la instalación. Al aplicar sobre yeso brillante o con mucha pintura, primero hay que lijar la superficie.

PASO 3: PREPARACION DE LOS PANELES


Los paneles se deben aclimatar por 48 horas al medio ambiente y a la temperatura del lugar donde se instalaran.

PASO 4: INSTALACIÓN DE LOS PANELES

Usted debe determinar si la instalación será de pared a pared, un diseño flotante (dejar un borde, incluso a su alrededor para evitar que se corte), una sola franja de paneles, etc. Es importante tener esto bien pensado antes de comenzar. Si no está seguro, coloque los paneles en el suelo o dibuje una cuadrícula en la pared para ayudarle a decidir.

UTILIZANDO ADHESIVO PERMANENTE

Para instalaciones permanentes, aplicaciones comerciales y con condiciones climáticas difíciles se recomienda el uso de uno de los adhesivos mencionados. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del adhesivo. Si se observa un panel con un ligero arco o abultamiento, se puede flexionar ligeramente para ayudar a que quede lo más plano posible antes de adherirse a la pared. Preste mucha atención a los bordes y asegúrese de que estén lo más plano posible. Se puede ayudar con un rodillo para papel tapiz. Asegúrese que los paneles estén los más juntos posible uno del otro para minimizar las uniones. Es probable que al estar pegando los paneles le quede un poco de pegamento, tenga un trapo húmedo a la mano para quitarlo, esto no daña a los paneles mientras todavía este húmedo.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DE LOS PANELES EN LA PARED

Independientemente del método de adherencia, los paneles se colocan en la pared de la misma manera.

Los paneles iniciales deben ir completamente alineados, es por eso que debe usar el nivel para su colocación. Tenga mucho cuidado al colocarlos y tomar las irregularidades de la pared y otros obstáculos en cuenta desde el principio. Los paneles se deben colocar uno junto al otro, lo más cercano posible para minimizar las uniones. En una instalación de pared a pared, de ser posible empiece del centro hacia las orillas para tratar de minimizar los cortes. Planifique bien su diseño para asegurar que los resultados sean los que espera.

Recuerde es preferible medir dos veces y cortar solo una vez.

CORTE DE LOS PANELES

En la mayoría de las instalaciones es probable que tenga que cortar paneles. Estos se pueden cortar con una navaja. Hay que hacer varias pasadas, cada vez más profundas para asegurar el corte correcto, después de cortar debe lijar el borde.

LLENAR LOS ESPACIOS VACIOS

Con un producto modular, son inevitables las uniones. Si la pared no está totalmente en escuadra, o algún panel no queda totalmente recto, o alguna pieza queda un poco fuera de posición o al llegar a una esquina tendrá que cortar un panel. Estas son situaciones con las que se puede encontrar, pero todas son fáciles de solucionar, los paneles se cortan con facilidad, y los espacios vacíos se rellenan fácilmente con masilla (readymix), todas las reparaciones deben hacerse antes de pintar y ya que estén hechas, debe dejar secar bien la masilla y lijar.

PRIMER Y Lijado FINAL

Después que todos los paneles han sido colocados en la pared, debe aplicar una ligera capa de primer / sellador. Ya que este seco debe volver a lijar para eliminar cualquier material que haya quedado sobre los paneles durante la instalación. Utilice una lija fina.

PASO 5: PINTURA

Los paneles de pared están listos para ser pintados. Si ha seguido las instrucciones de preparación e instalación con cuidado, usted debe ahora tener una pared de paneles 3D dispuestos a aceptar una pintura de látex. Los paneles se pueden pintar con brocha, rodillo o pistola. Cuando se utiliza un método de adhesivo permanente y se utiliza la pistola es preferible que se apliquen varias capas ligeras a una sola capa abundante. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para el número de capas, las condiciones climáticas y ambientales, los tiempos de secado, etc.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

TODO TIPO DE PASTA Ó COMPUESTO PARA OCULTAR LAS JUNTAS ENTRE TABLEROS DE YESO Ó SIMILARES:

- Redimix
- Ready Mix
- Pasta Tablaroca
- Rd+Mix
- Joint compound

